

## VME 9415

### Anleitung zum Software Update / Wichtige Hinweise:



1. Diese Anleitung ist speziell erstellt nur für die Software des **AUDIOVOX VME9415** Car Receivers mit der **Artikel-Nr. 150 6310**. Die Software für den VME9415 Receiver ist nicht anwendbar auf andere Modelle. Diese Software verbessert die allgemeine Funktionalität und schaltet die DEMO Auto Modus Werkseinstellung auf „AUS“.
2. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit dem Update beginnen. Falls Sie diese Anleitung nicht verstehen, fragen Sie einen Freund um Hilfe, der sich mit Software Updates auskennt.
3. Bitte befolgen Sie alle Schritte genau in der beschriebenen Reihenfolge. Falls irgendein Fehler während des Updates auftritt, wird das Gerät irreparabel beschädigt.
4. Bevor Sie mit dem Update beginnen, schalten Sie den DEMO Modus des Receivers aus. Gehen Sie dazu zum Menü **SETTING**, dann zum Menüpunkt **DEMO** und schalten Sie die Automatische Ausführung (**Autom. Ausf.**) auf **AUS**.
5. Schalten Sie den Receiver nicht während des Updates aus, ansonsten wird der Receiver funktionsunfähig werden.
6. Schalten Sie das elektrische System im Fahrzeug an, **ohne** den Motor zu starten. Der Motor darf während des Updates nicht gestartet werden. Aktivieren Sie keine Stromverbraucher während des Updates.
7. Audiovox Audio Produkte GmbH übernimmt keine Haftung im Falle eines fehlerhaften Software Updates und als Folge für die Beschädigung des Gerätes.

### Vorbereitungen für das Update des Receivers

1. Zum Update der VME9415 Software wird der folgende Gegenstand gebraucht:  
USB Stick 1GB oder größer (bis zu 8 GB)
2. Formatieren Sie den USB Stick mittels des Windows Datei Explorers auf FAT32.  
**Wichtiger Hinweis:** Das Löschen aller Dateien auf dem USB Stick bewirkt nicht dasselbe wie ein Formatieren des USB Sticks, formatieren Sie bitte unbedingt den USB Stick !
3. Laden Sie die Datei [VME9415 V1.89 2013-07-16.rar](#) herunter und packen Sie die Datei aus.
4. Nach dem Auspacken der Datei [VME9415 V1.89 2013-07-16.rar](#) entsteht ein Ordner [VME9415 V1.89 2013-07-16](#), der 2 Dateien beinhaltet:

Name	Date	Filesize
<a href="#">build.img</a>	<a href="#">16.07.2013 10:20</a>	<a href="#">4.033 KB</a>
<a href="#">UPD_MPEG.VER</a>	<a href="#">09.052013 14:09</a>	<a href="#">1 KB</a>

Diese 2 Dateien müssen direkt auf den USB Stick kopiert werden. Der Inhalt des USB Sticks sollte im Windows Explorers so aussehen wie unten gezeigt, kein Ordner soll sichtbar sein und keine anderen Dateien.

Name	Änderungsdatum	Typ	Größe
 build.img	16.07.2013 10:20	Datenträgerabbild...	4.033 KB
 UPD_MPEG.VER	09.05.2013 14:09	VER-Datei	1 KB

## VME9415 Software Update

1. Schalten Sie den VME9415 Receiver ein. Das Gerät startet im "Demo" Modus und scrollt durch verschiedene Funktionen und verfügbare Menüs.  
Das Wort "Demo" blinkt nun auf in der oberen rechten Ecke des Bildschirms.
2. Schalten Sie den DEMO Modus aus
  - Um den Demo Modus abzuschalten, drücken Sie 2 mal die obere linke Ecke des Bildschirms.
  - Sie sehen nun den Hauptmenü-Bildschirm.
  - Drücken Sie "SETTING" auf der rechten Seite unten des Bildschirms.
  - Drücken Sie den "DEMO" Menüpunkt unten rechts. Drücken Sie nun "Autom. Ausf."
  - Wählen Sie "AUS" um den Demo Modus abzuschalten.
  - Um das SETTING Menü zu verlassen, drücken Sie auf den Text "SETTING" in der oberen linken Ecke des Bildschirms. Der Hauptmenü-Bildschirm erscheint jetzt.
3. Stecken Sie den USB Stick in den USB Anschluss auf der Frontseite
4. Kurze Zeit danach erscheint das folgende Auswahlmenü:



5. Die Option **Abbruch** ist markiert (umrandet) als Grundeinstellung. Benutzen Sie den Touchscreen zur Auswahl des **MPEG** Updates
6. Nachdem die Taste **MPEG** gedrückt wird, beginnt das MPEG Update. Sie sehen dann diesen Hinweis:

**Firmware Upgrade**  
**Programmiert, bitte warten ....**  
**Bitte nicht ausschalten !**

Das **MPEG** Update dauert ungefähr 2 Minuten. Bitte warten Sie, bis das Gerät bootet.  
Falls das Gerät nicht bootet, prüfen Sie bitte den USB Stick (erneut formatieren auf FAT32 oder einen anderen USB Stick verwenden).

7. Nach dem **MPEG** Update und Booten des Gerätes erscheint erneut das Firmware Upgrade Menü.
8. The USB Stick kann nun vom USB Eingang entfernt werden.
9. Drücken Sie den "Reset" Knopf links unter dem Lautstärkereger / Drehregler. Das Gerät bootet nun erneut.
10. Das Update ist nun vollständig.

**Ende des Dokumentes**